



reAL krome

sputter  
krome

reAL  
krome/light

TERRA  
push your limits

## KROME 専用 1K ベースカラーブラック 取扱説明書

ベースカラーの表面が鏡面であるほど綺麗なメッキ感が表れます。まず通常の下処理をし、埃やゴミがのらないようにベースカラーブラックをペイントします。

ベースカラーブラック塗装後、家庭用ヒーター等で 40~50℃で約 2~3 時間、又は 20~25℃の常温乾燥で約 24 時間以上乾燥 させて下さい。

乾燥不足は、クロームの輝度が低く、曇った仕上がりになってしまいます。

ハイパークローム Ag を塗装する場合、乾燥中は一切お手を触れないようにして下さい。

触れてしまうとトップコートクリアーでフィニッシュした後、触れた所から指紋等が浮き出る可能性があります。

- KROME 専用 1K ベースカラーブラック マイクロボトル 15ml (KRM-1KB) は希釈済みの為そのままでご使用ください。
- KROME 専用 1K ベースカラーブラック 180 (KB1K) は、KROME 専用 1K ベースカラーブラック用シンナー (KB1KR) を使用し、主剤に対し 100%~150%を目安に希釈して下さい。

## KROME 専用 1K トップコートクリアー 取扱説明書

乾燥させた各種クローム塗料にトップコートクリアーをペイントします。

まずは、必ず捨て吹きを 1 回~2 回しっかりとコートを行います。

いきなり本塗りをすると、クロームが曇り易く輝度が下がってしまいます。

捨て吹き乾燥後、さらにトップコートクリアーをセミウエットで 1 回、続いてウエットで 1 回ペイントしフィニッシュして下さい

インターバルは各約 5 分程度置いて下さい。

ハイパークローム Ag の場合は、スーパードライ、ミスト状態のペイントを 2~3 回位繰り返して下さい。

スーパードライでペイント後、再び家庭用ヒーター等で 40~50℃、約 2~3 時間又は 20~25℃の常温乾燥で約 24 時間以上乾燥させて下さい。

その後、通常のクリアーコートをしてください。

- KROME 専用 1K トップコートクリアー マイクロボトル 15ml (KRM-1KC) は、希釈済みの為そのままでご使用ください。
- KROME 専用 1K トップコートクリアー180(KCL1K)は、KROME 専用 1K トップコートクリアー用シンナー (KCL1KR) を使用し、主剤に対して 50%~100%を目安に希釈しご使用ください。
- 気温が低い場合、KROME 専用 1K トップコートクリアー180(KCL1K)と KROME 専用 1K トップコートクリアー用シンナー (KCL1KR) が冷えている為、混合すると白濁や凝固する場合がございます。クリアーの特性でこの様な症状が起こりますが、主剤とシンナーをしっかりと攪拌し混合することにより溶解し、通常通りご使用頂けます。